

**WESDAR**

Bluetooth тонколонна  
K80

Инструкции за употреба

**1. Аксесоари**

Micro USB кабел за зареждане

**2. Икони**

1. Свитач на режим/TWS функция
2. Силният ресет/Изключване на звука
3. Предишна/Пауза/Следваща песен на звука
4. Предишна/Пауза
5. Повишение/Изключение
6. Порт за зареждане
7. AUX порт
8. Свитач на TF карта
9. Свитач на USB флаш памет

**3. Specification**

BT Version:	V5.0
Rating Power:	2*5W(RMS)
Battery Capacity:	Li-ion 1200mAh
Input:	DC 5V/1A
Frequency Response:	80HZ-18KHZ
Receiving range:	< 18(OPEN FIELD)
Driver:	3 Ω 5W/57mm
Charging port:	Micro USB Port
Playing time:	Up to 6hours(50% volume)
Charging time:	3-4hours

**4. Функции на бутоните**

Бутон	Действие	Описание на функцията
M	Натискане	Превключване на режима
	Задържане	Влезте в TWS режим или прекъснете връзката
-	Натискане	Предишна песен
	Задържане	Намаляване на звука
+	Натискане	Следваща песен
	Задържане	Увеличаване на звука
▶	Натискане	При възпроизвеждане на музика: Пускане/Пауза
	Double press	При повишаване отговорите или прекратете повишаване, за да наберете отново избран номер
		Автоматично търсене на станции в FM режим.

**5. LED индикатор**

- Синият светлинен индикатор започва да мига, когато сте в процес на свързване и спира, когато вече сте свързани.
- LED светлината ще светне в червено при зареждане, а после ще се изключи.

**6. bluetooth свързване**  
Включете тонколоната и Докато сините LED светлини мигат периодически, това значи, че тонколоната е готова за свързване и вече може да се търси устройствата.  
От списъка с намерени устройства, изберете "K80" и го свържете.

**7. TF/AUX/U disk/FM режими**

- the max support T F card is 64GB
- the speaker will automatic play music after insert TF card
- could support any audio devices to play music via 3.5mm aux cable
- automatic play music after insert U disk
- After bluetooth connected K80,press M key to switch aux model. Swith FM model and long press play key to enter automatic search FM channels

**Tws pairing**

- take 2pcs K80 speakers ( pairing name must be the same) and turn on( need to disconnect bluetooth device in advance) .
- take one of them and long pree M key to TWS model

**3.** there will be a indicator voice and the main speaker blue LED light blink and sub-speaker blue light stay solid.

**4.** turn on your bluetooth device and connecting with K80.

**5.** play the music and enjoy with TWS stereo sound.

Kindly reminder

Due to the strong output power of this speaker, do not listen near the speaker, please listen at an appropriate distance! !

To avoid discomfort caused by excessive sound, please listen to your favorite music at a suitable volume! !

Максималната големина, поддръжана от TF картата е 64 GB

**WESDAR**

K80 蓝牙音箱

用户手册

**1. 音箱配件**

Micro USB 充电线

**2. 图示**

1. 模式切换/TF卡
2. 音量减小/静音
3. 音量增大/下一曲
4. 音量减小/静音/播放
5. 音量增大/下一曲
6. 充电接口
7. AUX接口
8. TF卡槽
9. 蓝牙配对

**3. 规格及参数**

蓝牙版本	V5.0
额定功率	2X5W(RMS)
电池容量	Built-in 1200
输入电源	DC 5V/1A
频率响应	Fo-18KHz
接收范围	< 18 (Open Field)
驱动单元	3 Ω 5W/57mm
充电端口	Micro
播放时间	UP to 6 hours (50%)
充电时间	3-4hours

**4. 功能键**

按键	操作	功能说明
M	短按	模式切换 (切换BT、FM、TF、U盘、音频)
	长按	长按M键进入TWS模式, 连接成功后长按M键断开
-	短按	长按按键 "-", 切换上一曲歌曲
	长按	长按按键 "-", 音量减
+	短按	长按按键 "+", 切换下一曲歌曲
	长按	长按按键 "+", 音量加
▶	短按	音乐模式下, 暂停/播放
	快速双击	来电接听/结束通话
		回拨手机最后播出的号码
		FM模式下长按自动搜台

**5. LED 灯指示说明:**

- 充电口旁边有一蓝色指示灯: 蓝牙配对时蓝灯慢闪; 蓝牙已经连接上手机蓝灯长亮; TF/AUX/U 盘 FM 模式蓝灯长亮; 播放时蓝灯呼吸。
- 充电时红灯长亮: 充满红灯灭

**6. 蓝牙配对**

- 打开蓝牙音箱后蓝色指示等闪烁, 等待蓝牙设备连接: 打开蓝牙设备的蓝牙功能, 搜索到 'K80'后选择并连接

**7. TF/AUX 音频/U 盘/FM 模式**

- 蓝牙音箱支持读取最大 TF 卡 64GB;
- 将 TF 卡插入卡槽, 识别音频文件后自动播放;
- 连接任何 3.5mm 插孔的音频设备, 进行 AUX 音频模式播放;
- 将 U 盘插入 USB 口, 自动播放 U 盘内音频文件;
- 如果手机蓝牙已连接到 K80 音箱, 按 M 键可切换到任何模式; 切换到 FM 模式长按暂停键可自动搜台;

**TWS 蓝牙配对:**

- 将两台相同蓝牙名的音箱开机 (如有蓝牙连接需先断开音箱于蓝牙设备的连接);
- 然后拿出其中一台长按 M 键, 并有提示音, 即进入配对模式。

**3.** 进入配对成功后并有提示音, 然后主机蓝灯闪烁, 副机蓝灯长亮;

**4.** 此时打开蓝牙设备 (手机) 的蓝牙功能, 会搜索到一个蓝牙设备名 K80 并连接;

**5.** 播放音乐即可享受无线立体声音效果;

温馨提示:  
由于此音箱输出功率强劲, 勿靠近音箱聆听, 请采取适当距离聆听!!!  
为避免声音过大给您带来不适, 请采用适合音量来聆听您喜爱的音乐!!!

反面