



SHINE



Инструкции за
употреба

Декларираме, че този продукт на TnB отговаря на основните изисквания и разпоредби на Европейска директива 1999/5 / EC.

Свързване

- 1 - Преди да ги свържете се уверете, че слушалките са изключени.
 - 2 - Натиснете захранващия бутон и зарежете, докато светлинният индикатор не започне да мига последователно в червена и синя светлина.
 - 3 - Включете Bluetooth функцията на вашето устройство(смартфон, таблет и др.).
 - 4 - От листа с търсения изберете името "TNB SHINE". Ако свързването бъде успешно, светлинният индикатор ще започне да мига в синьо.
- Ако не успеете да се свържете, моля, изключете слушалките и повторете по-горе описаните стъпки. Веднъж след като сте свързали слушалките с дадено устройство, те автоматично ще се свържат с него при активиране на Bluetooth функция.

Включване / Изключване

Включване

Натиснете захранващия бутон за около 3 секунди, докато светлинният индикатор не започне да мига в син цвят.

Изключване

Натиснете захранващия бутон за около 3 секунди, докато не светне червеният светлинен индикатор, след това слушалките ще се изключат.

Приемане на повиквания

Приемане на телефонни обаждания

- За да приемете входящо обаждане натиснете захранващия бутон.
- За да откажете входящо обаждане натиснете и зарежете захранващия бутон за около 2-3 секунди.

За да приключите разговор отново натиснете захранващия бутон. В същия момент музиката, която са възпроизвели слушалките преди разговора ще започне да звучи отново.

Слушане на музика

Bluetooth режим

За да слушате музика безжично, първо се уверете, че слушалките са свързани с Bluetooth устройство(смартфон, таблет и др.).

Жичен режим

Във всеки един режим можете да свържете слушалките към дадено устройство посредством техният 3.5 mm кабел. Те автоматично ще се свържат към него.

MICRO SD/ Карта памет

Когато слушалките са включени поставете MICRO SD карта(16 GB - 32 GB) в обособения слот за карта памет, натиснете бутона **M**, за да преминете в режим на карта памет.

FM радио

Включете слушалките и натиснете два пъти захранващия бутон, за да преминете към FM радио режим.

Натиснете бутона **M**, за да сканирате радио станции. Тези от тях, който сте избрали, слушалките ги запомнят автоматично.

Пускане/ Пауза

Натиснете бутона **M**, за да паузирате.

Натиснете отново бутона **M**, за да пуснете музика.

Управление на песните

Натиснете и зарежете бутона със знак **-**, за да пуснете предишна песен.

Натиснете и зарежете бутона със знак **+**, за да пуснете следваща песен.

Управление на звука

Натиснете бутона със знак **-**, за да намалите звука на слушалките.

Натиснете бутона със знак **+**, за даувеличите звука на слушалките.

Зареждане

Поставете USB кабела в USB порт, който поддържа 5V. Свържете кабела към порта за зареждане на слушалките.

Когато се включи червеният светлинен индикатор това означава, че слушалките се зареждат. Когато червената светлина се изключи, това означава, че слушалките са напълно заредени. Времето за зареждане трае около 2 часа.

Когато батерията е изтощена ще чуете алармен звук и червеният светлинен индикатор ще се включи. Това показва, че трябва да заредите слушалките възможно най-скоро. Преди първото ползване на слушалките, батерията трябва да бъде напълно заредена за около 2-3 часа.

Съвети за безопасност

Захранването на на вашето устройство трябва да отговаря на оригиналните изисквания за безопасност!

Никога не използвайте слушалките в гънжовно време или мокри помещения, също така ги пазете от разливания!

Използвайте само включените в опаковката аксесоари и конектори! Използването на други видове аксесоари, които не са предназначени за вашите слушалки може да причини щети!

Съхранявайте този продукт при температура между 0 °C и 45 °C.

Дръжте далеч от деца!

Не разглобявайте слушалките и не се опитвайте да ги поправите сами!

Не използвайте слушалките ако е били подложени на удар или повреда!

За да избегнете риск от токов удар, изключете устройството от електрическата мрежа преди да го почистите!

Не оставяйте слушалките близо до кредитни карти или други носители на информация!



CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTICAS	
Ø magnet / Ø aimant / Diámetro del imán / Diámetro del íman	NdFeB 40 mm
Impedance / Impédance Impedancia / Impedancia	32 Ohms
Frequency range / Gamme de fréquence Rango frecuencia / Frecuencia	24 Hz - 2,4 GHz
Sensitivity / Sensibilité Sensibilidad / Sensibilidad	82 dB
Max. Input power / Puissance d'entrée max Potencia máxima de entrada / Potència de entrada máx	20 mW

