




## BLUETOOTH СЛУШАЛКИ BE COLOR




### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБА / MANUEL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL / MANUALE / HANDLEIDING

EBBCBK / EBBCBL / EBBCPK / EBBCRD / EBBCWH


INCLUDED / INCLUS / INBEGRIFFEN / INCLUIDO / INCLUSO /  
INGESLOTEN / INCLUIDO



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ / TÉLÉCOMMANDE / FERNSTEUERUNG /  
TELECOMANDO / AFSTANDSBEEDIENING / CONTROLE REMOTO



ЗАРЕЖДАНЕ / CARREGAR / CARGAR /  
AUFLADEN / IN REKENING BRENGEN



**IT** Desideriamo congratularci per il vostro acquisto e ringraziarvi per la fiducia accordata a TnB. Orientati al livello di soddisfazione dei clienti, i nostri prodotti sono conformi alle normative e norme in vigore. Prima di utilizzare l'apparecchio, si raccomanda di leggere accuratamente le istruzioni e le norme di sicurezza. Conservare il manuale.

#### NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

- L'alimentazione dell'apparecchio deve corrispondere alle caratteristiche originali inizialmente previste.
- Non utilizzare mai l'apparecchio sotto la pioggia, in ambienti umidi o in prossimità di una fonte idrica.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi in prossimità dell'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'utilizzo di accessori di tipo non previsto a tale scopo potrebbe implicare il rischio di danni irreparabili all'apparecchio.
- Utilizzare e conservare l'apparecchio esclusivamente in un ambiente con temperatura compresa tra 0°C e 45°C.
- Conservare l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Non smontare l'apparecchio ed evitare di ripararlo personalmente.
- Non utilizzare l'apparecchio, qualora sia stato soggetto a urti o sia danneggiato.
- Per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica, prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o qualora non debba essere utilizzato, scollegarlo dall'alimentazione principale e da qualsiasi altro apparecchio.
- In caso di prodotto wireless, si presti attenzione a non lasciare il prodotto in prossimità di carte di credito o di altri supporti di memorizzazione dati.

#### DESCRIZIONI

- 1, [+ >] Successiva canzone & alza volume
- 2, [U >] Tasto multifunzione (MFB)
- 3, [←] Canzone Ultima & abbassa volume
- 4, Indicatore LED
- 5, Porta di carica

#### DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

- Accensione dispositivo: Premere [U >] per 2 secondi. La voce dirà «Power On»
- Spegnimento dispositivo: Premere [U >] per 2 secondi. La voce dirà «Power Off»

#### SINCRONIZZAZIONE

Quando ci si connette a un dispositivo per la prima volta, si prega di seguire le istruzioni di seguito. Assicurarsi che le cuffie siano spente prima di maneggiarle.

1. Premere il tasto di accensione per almeno 10 secondi finché il LED non lampeggia in rosso e blu. Accendere il Bluetooth sul dispositivo (smartphone, tablet); il dispositivo cerca automaticamente tutti i Bluetooth disponibili. Cercare "TNB BE COLOR" e sincronizzare; non è richiesta alcuna password. Dopo aver sincronizzato i dispositivi, la voce dirà "The bluetooth device is connected successfully".
2. Risinchronizzazione: Quando spento, premere [U >] per circa 2 secondi, i LED blu e rosso lampeggiano alternativamente.
3. Per i dispositivi già connessi, gli auricolari Bluetooth si riconnettono automaticamente.

#### SPECIFICI PRODOTTI

Batteria	Lithium 80 mAh
Autonomia	3 h
Dimensione dei magneti	10 mm
Frequenze	20-20000 Hz
Impedenza	32 Ohms
Sensibilità	100 dB
Gamma	10 m
Max. Potenza in ingresso	100 mW

#### SERVE AIUTO?

Per quanto riguarda la manutenzione, la risoluzione dei guasti e varie informazioni sul prodotto, consultate il nostro sito Internet: [www.tn-b.com](http://www.tn-b.com) o contattarci all'indirizzo E-mail: [info@tn-b.com](mailto:info@tn-b.com).

**NL** Gefeliciteerd met uw aankoop en wij danken u voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze prioriteit is de tevredenheid van onze klanten en al onze producten voldoen aan de vigerende reglementering en normen. Voor het gebruik van dit apparaat, nodigen wij u uit de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding zorgvuldig te bewaren.

#### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van het apparaat moet overeenstemmen met de orpronkelijke aangegeven eigenschappen.
- Het apparaat nooit gebruiken buiten als het regent of op vochtige plaatsen of in de nabijheid van een waterpunt.
- Geen ontvlambare voorwerpen, ontplofbare stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de nabijheid van het apparaat zetten.
- Gebruik alleen de meegeleverde toebehoren en connector. Het gebruik van andere toebehoren die niet geschikt zijn hiervoor kan onherstelbare schade aan het apparaat berokkenen.
- Gebruik en bewaar het apparaat in een omgeving waar de temperatuur ligt tussen 0°C en 45°C.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen bewaren.
- Het apparaat niet demonteer en niet zelf proberen te repareren.
- Het apparaat niet gebruiken als het een schok is blootgesteld of schade heeft ondergaan.
- Om ieder gevaar voor elektrocutie te voorkomen, moet u de stekker van het apparaat uit de contactdoos van het stroomnet halen voordat u het gaat schoonmaken of als u het niet gebruikt.
- In het geval van een draadloos product dient u het product niet in de nabijheid te laten van kredietkaarten of andere middelen voor gegevensopslag.

#### BESCHRIJVINGEN

- 1, [+ >] Volgend liedje & volume hoger
- 2, [U >] Multifunctieknop (MFK)
- 3, [←] Laatste liedje & volume lager
- 4, LED-aanduiding
- 5, Laadpoort

#### PAIRINGSTATUS

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit einem Gerät verbinden, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer vor der Handhabung ausgeschaltet sind.

1. Hou de aan / uit-toets minstens 10 seconden ingedrukt totdat de LED rood en blauw knippert. Schakel Bluetooth op uw toestel in (smartphone, tablet...); het zal automatisch naar de beschikbare Bluetooththema's zoeken. Zoek "TNB BE COLOR" en klik op aansluiten om het te paren; er is geen password vereist. Nadat met succes de aansluiting werd gemaakt, zegt de stem "The bluetooth device is connected successfully".
2. Opnieuw paren - Wanneer het toestel in de uit-status staat, drukt u ongeveer 2 seconden op [U >], de rode en blauwe ledlampjes gaan afwisselend knipperen.
3. Bij reeds aangesloten toestellen gaan de Bluetooth koptelefoons automatisch terug naar de aansluiting

#### PRODUCTSPECIFICATIES

Accu	Lithium 80 mAh
Autonomie	3 h
Grootte van de magneten	10 mm
Frequenties	20-20000 Hz
Impedantie	32 Ohms
Gevoeligheid	100 dB
Bereik	10 m
Max. Ingangsvermogen	100 mW

#### HULP NODIG?

Onderhoud, oplossen van storingen, diverse informatie met betrekking tot dit product, kijk op onze website [www.tn-b.com](http://www.tn-b.com) of neem contact met ons op via [info@tn-b.com](mailto:info@tn-b.com).

**ES** Le felicitamos por su compra y le agradecemos la confianza que concede a T'nB. Estando prioritado por el nivel de satisfacción de nuestros clientes, nuestros productos están conformes con las reglamentaciones y las normas vigentes. Antes de utilizar este aparato, le aconsejamos que lea detenidamente las instrucciones y las consignas de seguridad que conserve este manual.

#### CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación de este aparato debe corresponder a las características de origen inicialmente previstas.
- No utilizar nunca este aparato bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de un punto de agua.
- No colocar objetos inflamables, sustancias explosivas u objetos peligrosos cerca de este aparato.
- Utilizar únicamente los accesorios y conectores incluidos con el aparato. La utilización de cualquier otro tipo de accesorios no previstos para este fin podría dañar el aparato irremediablemente.
- Utilizar y conservar el aparato únicamente en un entorno en el que la temperatura esté comprendida entre 0° C y 45° C.
- mantener el aparato fuera del alcance de los niños.
- No desmontar el aparato y no intentar repararlo por sí mismo.
- No utilizar el aparato si ha sufrido un golpe o si está dañado.
- A fin de evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el aparato de la alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no se utiliza.
- En el caso de un producto inalámbrico, no dejar el producto cerca de tarjetas de crédito u otros soportes de almacenamiento de datos.

#### DESCRIPCIÓN

- 1, [+ >] Siguiente canción y subir volumen
- 2, [U >] Botón multifunción (BMF)
- 3, [←] Última canción y bajar volumen
- 4, Indicador LED
- 5, Puerto de carga

#### FUNCIONAMIENTO

- Encender el dispositivo: pulse prolongadamente [U >] durante 2 segundos, se emitirá un mensaje de voz: "Power ON"
- Apagar el dispositivo: pulse prolongadamente [U >] durante 2 segundos, se emitirá un mensaje de voz: "Power Off" "Power Off".

#### EMPAJEAMIENTO

Quando se conecte a un dispositivo por primera vez, siga las instrucciones a continuación. Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de manipularlos.

1. Presione la tecla de encendido durante al menos 10 segundos hasta que el LED parpadee en rojo y azul. Active el Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta); buscará automáticamente los dispositivos con Bluetooth disponibles. Seleccione "TNB BE COLOR" y haga clic en conectar para emparejarlo. No se necesita contraseña. Tras finalizar el emparejamiento se emitirá un mensaje de voz: "The bluetooth device is connected successfully".
2. Volver a emparejar: en estado apagado pulse prolongadamente [U >] durante unos 2 segundos, parpadeará la luz LED en rojo y azul
3. Para dispositivos ya conectados, los auriculares bluetooth volverán a conectarse automáticamente

#### ESPECIFICACIONES

Batería	Lithium 80 mAh
Autonomía	3 h
Tamaño de los imanes	10 mm
Frecuencias	20-20000 Hz
impedancia	32 Ohms
Sensibilidad	100 dB
Rango	10 m
Max. Potenza in ingresso	100 mW

#### NECESITA AYUDA?

Para el mantenimiento, la reparación o informaciones diversas sobre este producto, visite nuestra página Internet [www.tn-b.com](http://www.tn-b.com) o contacte con nosotros en [info@tn-b.com](mailto:info@tn-b.com).

