



**Bluetooth**



## LED

---

В Bluetooth режим червеният/синият светлинен индикатор ще започне да мига, когато слушалките се свържат с друго устройство. Синият светлинен индикатор ще започне да мига бавно ако установената връзка е успешна. В режим на зареждане червеният светлинен индикатор ще започне да свети постоянно, докато слушалките не бъдат заредени напълно. Когато зареждането приключи, индикаторът ще спре да свети.

## Bluetooth

---

1. Задръжте бутона за включване за около 3 секунди, за да включите своя нов продукт. Bluetooth режимът на слушалките се включва автоматично всеки път, когато ги пуснете.
2. Червеният/синият светлинен индикатор ще започне да мига бързо, когато устройството е готово да се свърже.
3. Активирайте Bluetooth функцията на Вашето мобилно устройство, към което желаете да свържете слушалките. От списъка с намерени устройства изберете **TNB HTAG**.
4. За да може първоначално мобилният Ви телефон да установи успешна връзка със слушалките ще Ви бъде необходима следната парола за достъп: **0000**.
5. Синият светлинен индикатор ще започне да мига 2 пъти на всеки 5 секунди, когато слушалките са свързани успешно.
6. След свързването, когато отворите музикалния плейър на Вашия телефон, то Вие ще можете да слушате музика, управлявайки ред на на песните(предишна, следващата), тяхното пускане и паузиране, както и приемане на обаждания чрез слушалките.

## Audio Jack

---

1. Когато свържете аудио кабел към слушалките във включено състояние, то Ви е автоматично ще преминете в кабелен режим.
  2. Поддържа мобилни телефони/iPod/MP3/MP4/CD/PC и др.
- 

Bluetooth 4.1

Обхват: 10 m

Време за разговори: 4 h

Време за зареждане: 2 h

Батерия: 75 mAH

Честота: 20Hz -20KHz

Чувствителност: 85 dB