



BG ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Захранването на устройството Ви трябва да съответства на първоначално предвидените оригинални характеристики.
- Никога не използвайте устройството си при дъжд, на влажни места или близо до вода.
- Не поставяйте близо до устройството запалими предмети, експлозивни вещества или опасни предмети.
- Използвайте само предоставените аксесоари и конектори. Използването на каквито и да е други аксесоари, непредвидени за тази цел, може да повреди устройството Ви неоправимо.
- Използвайте и съхранявайте устройството си само в помещения с температура между -10°C и 40°C.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправяте сами.
- Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са намалени, или лица без опит или знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Зареждането не трябва да се извършва без наблюдение. При късо съединение или механично повреждане на вътрешната литиева батерия има риск от прегряване и пожар.
- Не използвайте устройството, ако е било повредено.
- За да избегнете риска от токов удар, преди почистяване или когато не използвате устройството, го изключете от главно захранване и от всички устройства.
- Гаранцията е невалидна в случай на неправилна употреба.
- Производителът не носи отговорност за материални щети или увреждания (физически или морални), дължащи се на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за безопасност.
- За СМЕНЯМЕМО ОБОРУДВАНЕ, контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да е лесно достъпен

	Посоочва, че продуктът е подходящ за употреба само при постоянен ток.
	Директива И Тази маркировка показва, че продуктът не бива да бъде изхвърлен по стандартни начини заедно с други битови отпадъци. Подобни действия могат да доведат до вреда върху околната среда и човешкото здраве. Рециклирайте отговорно, като същевременно насърчавате устойчивото и повторно използване на материалните ресурси. За да върнете вече използвано устройство, моля, използвайте, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Той може да го предаде за безопасно рециклиране.
	CE Продуктът съответства на определени изисквания, включително на директиви и стандарти на ЕС.



- 1 Бутон за включване и изключване
- 2 Micro USB порт
- 3 USB порт
- 4 Индикатор за следене на батерията
- 5 Захранващ Micro USB кабел

Капацитет	6000 mAh
Вход (Micro USB)	5V / 2A
Изход (USB)	5V / 2.1A
Време за зареждане	7 hrs

Включване:

Свържете устройството, като поставите захранващия кабел в USB порта на батерията(3). Натиснете бутона за включване и изключване(1).

- LED светлинните индикатори(4) показват нивото на батерията(4 зелени светлини = 100% заредена батерия).
- Поставете Micro USB кабела(5) в Micro USB порта(2) и го свържете към Вашето зарядно.
- Когато батерията е напълно заредена, LED светлинните индикатори ще започнат да мигат.

Съвети за употреба:

- Не чакайте батерията да се изтощи напълно, за да я заредите отново.
- Едно или две пълни зареждания месечно са препоръчителни, за да удължите живота на Вашето устройство.

?

Наше задължение е да Ви осигурим максимално удовлетворение от продуктите ни и поради тази причина очакваме Вашите въпроси на имейл адрес: info@t-nb.com.
За обслужване, отстраняване на проблеми и друга информация относно този продукт, моля, посетете нашия уеб сайт: www.t-nb.com.

!

Съществува риск от експлозия ако батерията бива заменена с неподходящ модел.

T'nB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

