

Преносима Bluetooth тонколона

Инструкции за употреба




Моля, прочетете внимателно следните инструкции и разгледайте обстойно илюстрацията на продукта, преди да пристъпите към неговата употреба. Използвайте само продукта, описан текущото в ръководство. За максимално удобство Ви препоръчваме съхранение на инструкциите на леснодостъпно място за бъдещи справки. Съветваме Ви да запазите оригиналната опаковка на продукта, както и съпътстващите го касова бележка и гаранционна карта. В случай че Ви се наложи да транспортирате тонколоната, моля направете го, като преди това я поставите в кутията ѝ, заедно със съпътстващите я опаковъчни материали.

Съвети


1. Можете да провеждате Hands-Free разговори само при установена Bluetooth връзка.
 2. Продуктът притежава ефективен Bluetooth сигнал срещу смущения, но поставен в среда със силно магнитно поле е възможно да настъпят временни затруднения при звуковото изпълнение.
 3. Възможно е предаването на Bluetooth сигнал да бъде различно, като фактор за това е годината на производство на крайното Ви устройство.
 4. Дръжте тонколоната далеч от огън, вода и др. Не използвайте при висока температура, висока влажност или при нулева среда.
 5. В никакъв случай не упражнявайте удари върху продукта и не се опитвайте да го разглобите!
 6. Ако няма да използвате продукта за дълго време, моля, зареждайте го поне веднъж месечно, за да предотвратите повреда на батерията, причинена от прекомерна консумация.
- Моля, изключете кабела от електрическата мрежа, след като устройството е напълно заредено.

Ръководство за бърз преглед

1. Съдържание на кутията




2. Бутони/Порт за свързване




3. Bluetooth

1 Bluetooth връзка



2. Управление на музиката



Пускане/Пауза

Функция/ Статус	LED светлинна индикация
Прекъсване на Bluetooth връзка	Премигваща LED светлина
Установяване на Bluetooth връзка	Включване на LED светлина
Пускане на музика	Премигваща LED светлина
Зареждане на батерията	Включване на червена LED светлина
Напълно заредена батерия	Изключване на червена LED светлина

Характеристики

- Bluetooth версия: v4.2
- Захранване: Micro USB/ Вградена DC5V 400mAh литиева батерия (не може да бъде извадена)
- Работен ток: 600mA Max
- Време за работа: 2-4 часа
- Време за зареждане: 2-4 часа
- Обхват: до 10 m.
- Поддържа: A2DP V1.2, HFP V1.6
- Честотен Bluetooth обхват: 2.402-2.480GHz
- Честотен отговор: 80Hz – 20kHz
- Входящо напрежение: DC 4.5V-5.2V
- Входящ ток: DC 1A MAX
- Мощност: 3W Max
- Размери (В x Ш x Д): 100 x 73 x 38 mm
- Тегло: 168 g

Преносима Bluetooth тонколона

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВАНИ МАТЕРИАЛИ

Използваните опаковъчни материали трябва да бъдат предадени в звено, определено за депониране на този вид отпадъци.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА



Тази маркировка, поставена върху продукта или в описанието му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в края на полезния му живот.

За да избегнете вредното въздействие от неконтролираното изхвърляне или отлагане на отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, моля, отделете продукта от другите отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите повторната употреба на материали като постоянна практика. Повече информация за това къде и как да изхвърлят този вид отпадъци по безопасен за околната среда начин, крайните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили продукта, или с местната власт.

Бизнес клиентите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на споразумението за покупка.

Този продукт не бива да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.

В случай на неправилно изхвърляне на този вид отпадъци в съответствие с националното законодателство, могат да бъдат наложени санкции.

Този уред отговаря на всички основни изисквания на европейски директиви, свързани с него.

Продуктът отговаря на:

Директива 2014/53/ЕС

Директива 2011/65/ЕС

Пълна информация за декларацията за съответствие може да бъде намерена на: <https://www.office1.bg/xzero-tonkolona-prenosima-bluetooth-chna>

Производителят запазва правото си да прави промени в това ръководство по всяко време без предварително предупреждение. Ако ръководството или спецификацията съдържат грешки или има недостатъци в текста, те ще бъдат коригирани или добавени в следващия брой.