


10-те бутона по-долу се използват за включване/изключване на електрическото захранване на ученическия модул




Този бутон включва/изключва 220 V заряд на контакта

Включване/изключване на алтернативния и непрекъснатия ток

Непрекъснат ток - използва се за черпене на ток между 1,5 V - 12 V

Алтернативен ток - използва се за черпене на ток между 0 V - 12 V

Показва стойността на тока, който идва от решетката



Използване на волтметър и амперметър за измерване на ток

Използва се за включване / изключване на кабела на учениците

220V



Използва се за - първа стъпка за включване на цялата система