

makeblock

mTiny

EN Quick Start Guide

FR Guide de démarrage rapide

ES Guía de inicio rápido

PT Guia de nníci

BG Ръководство

G
RU Руководство по началу работы

IT Guida rapida

KR 빠른 시작 가이드

TC 快速使用指南



Списък с продукти



mTiny робот



дистанционно



USB кабел



поставка за знаме

Първи стъпки

- 1** За да включите mTiny, завъртете копчето по часовниковата стрелка, докато чуete щракащ звук.



Бележка: След като роботът е включен, можете да въртите копчето, за да увеличавате и намалявате звука.

- 2** Натиснете и задръжте бутона за включване от дистанционното за 2 секунди.




⌚ Натиснете и задръжте бутона за две секунди.

Бележка: Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване (за около 2 секунди), докато всички светещи индикатори изгаснат, за да изключите дистанционното.

Инструкции за употреба


Управление с джойстик

Натиснете копчетата на джойстика, за да накарате mTiny да се движи в различни посоки.



Забавлявайте се като използвате карти

mTiny може да взаимодейства с различни карти, Разгледайте книжката „mTiny и неговите приятели“, пъзела и картите за игра в комплекта и започнете да играете!



Комплект карти


Отворете




- | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 Маски | 2 Тематични пъзелни части | 3 Карты за кодиране |
| 4 Книжка с история | 5 Карты за игра | 6 Знамена |

Украсете mTiny

Знамена + маски



Затворете маската



Зареждане



5V/2A адаптер
(не е включен
в комплекта)

makelab

Внимание: Позволено за деца само в
присъствието на възрастен.

